

## Si-RV3

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Tento přístroj byl vyvinut pro měření a nastavování tlaku a teploty v napevno instalovaných nebo přemístitelných chladicích zařízeních. Nesmí být používán pro žádné jiné účely.
- Tento přístroj byl vyvinut, vyroben a prodán výhradně vyškoleným a kvalifikovaným odborníkům v oblasti topenářství, ventilace, klimatizace a chladírenství. Pro zajištění bezrizikového používání tohoto přístroje je nutné absolvovat příslušné školení. Společnost Sauermann nezodpovídá za žádné nehody, k nimž případně dojde během použití.
- Vždy prosím přístroj používejte v souladu s jeho zamýšleným použitím a v mezích parametrů popsaných v technických vlastnostech, aby nedošlo k narušení ochrany zajišťované přístrojem.
- Maximální provozní tlak: 65 barů (942 psi)
- Přístroj nesmí být používán s čpavkovým chladicím plynem (NH<sub>3</sub> / R717)
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozený nebo funguje-li jinak, než má. Před každým použitím přístroje zkontrolujte.
- Při používání přístroje Manifold si vždy nasadte ochranné brýle a rukavice, abyste si během manipulace s chladicími plyny chránili oči a pokožku. Výpary chladicích plynů jsou velmi studené. Nevystavujte pokožku těmto výparům.



Bližší informace o bezpečnostních pokynech aplikace Si-Manifold jsou uvedeny v úplné uživatelské příručce.

### DOWNLOAD APPLIKATIONEN

- Přejděte do Google store nebo App store.
- Vyhledejte aplikaci **“Si-Manifold”**.
- Instalujte aplikaci.



Aplikaci lze také stáhnout pomocí následujícího kódu QR:



### SPÁROVÁNÍ SOND



Stiskněte **“Připojit sondu”** v levém horním rohu obrazovky.

Zapněte nízkotlakou sondu.

Stiskněte **“Vyhledat sondy”**.

Zvolte sondu, kterou si přejete spárovat, a stiskněte **“Spárovat”**.

Po několika vteřinách se zobrazí naměřené hodnoty.

**Pro měření vakua:**

- Pro přechod do režimu "Vakuum" stiskněte spodní část obrazovky.
- Připojte vakuovou sondu do systému, který má být prověřen.



SPUŠTĚNÍ MĚŘENÍ / ZOBRAZENÍ RŮZNÝCH NÁHLEDŮ / PŘÍSTUP K PARAMETRŮM

**Spustit měření**



Stiskněte

**Zobrazení různých náhledů naměřených hodnot**



Stiskněte pro zobrazení hodnotových křivek  
nebo pro zobrazení tabulky hodnot.

**Přístup k parametrům aplikace**



Stiskněte

*Seznam parametrů*

Informace o všech funkcích, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v úplné uživatelské příručce k aplikaci Si-Manifold.



Zaregistrujte se nyní a získejte 1 rok záruky výrobce navíc!  
warranty.sauermanngroup.com



sauermanngroup.com

