

## Si-RV3

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



- Ezt az eszközt az álló és mobil hűtőeszközökön végzett nyomási és hőmérsékleti mérésekre és beállításokra fejlesztették ki. Semmilyen ettől eltérő célra nem használható.
- Az eszközt csakis a fűtési, szellőzési, légkondicionálási és hűtési szakterületen kellő képzésben részesült és minősítéssel rendelkező szakemberek számára fejlesztették ki, gyártják és értékesítik. Az eszköz veszélytelen használatának garanciájához megfelelő képzettség szükséges. A Sauermann nem felelős a használatból eredő esetleges balesetekért.
- Kérjük, hogy az eszközt mindig csakis rendeltetésszerűen és a műszaki specifikációban leírt paramétereken belül használja, hogy az eszközök által biztosított védelem ne szenvedjen csorbát.
- Maximális üzemi nyomás: 65 bar (942 psi)
- Az eszköz nem használható ammóniás hűtőgázzal (NH3 / R717)
- Ne használja az eszközt, ha sérült, vagy rendellenes a működése. Minden használat előtt vizsgálja meg az eszközt.
- A gyújtócső használata közben mindig viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy a szemét és a bőrét védje a hűtőgázokkal végzett munka közben. A hűtőgázok gőze rendkívül hideg. Ne hagyja, hogy bőrét ériék ezek a gőzök.



Kérjük, olvassa el az Si-Gyújtócső alkalmazás teljes felhasználói kézikönyvét, hogy részletesebben megismerje a biztonsági utasításokat.

### ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

- A Google áruház vagy az App áruház felkeresése.
- Keressen rá a **“Si-gyújtócső”** alkalmazásra.
- Telepítse az alkalmazást.



Az alkalmazás a következő QR-kód villogtatásával is letölthető:



### SZONDÁK PÁROSÍTÁSA



Nyomja meg a képernyő bal sarkában a **“Szondacsatlakoztatás”** opciót.

Kapcsolja be a kisnyomású szondát.

Nyomja meg a **“Szondakeresést”**.

Válassza ki a párosítani kívánt szondát és nyomja meg a **“Párosítás”** gombot.

Pár másodperc múlva megjelennek a mért értékek.

**A vákuum mérésekhez:**

➤ Pro přechod do režimu “Vakuum” stiskněte spodní část obrazovky.



➤ A vezérléshez csatlakoztassa a rendszeren a vákuumszondát.



**INDÍTSA EL A MÉRÉST / JELENÍTSEN MEG KÜLÖNBÖZŐ NÉZETEKET / A PARAMÉTEREK HOZZÁFÉRÉSE**

**Indítsa el a mérést**



Nyomja meg

**A mért értékeket jelenítse meg különböző nézetekben**



Nyomja meg a gombot az értékgörbék megjelenítéséhez vagy nyomja meg a gombot az értéktáblázatok megjelenítéséhez.

**Az alkalmazási paraméterek hozzáférése**



Nyomja meg

Paraméterlista

A rendelkezésre álló összes funkció megismeréséhez olvassa el az Si-Gyűjtőcső alkalmazásának teljes felhasználói kézikönyvét.



Regisztráljon a további 1 éves gyártói garanciához!  
warranty.sauermanngroup.com



sauermanngroup.com

